

INSTRUCCIONES

Benelli TRK 502X

PASO 1

Retirar parabrisas original sacando sus 6 tornillos principales y luego desajustando los deflectores laterales.



PASO 2

Una vez con el parabrisas original fuera, sacar los tornillos originales que son 6 para después usarlos en el parabrisas AIRPAL



PASO 3

Retirar el film cuidadosamente y posicionar el parabrisas con los tornillos originales y colocando las arandelas ejerciendo una leve presión para centrarlo en sus anclajes de fábrica.



PASO 4

Por último, ajustar los tornillos de a poco y distribuir los ajustes. Una vez que vemos que apretó correctamente, no hace falta seguir ajustando. Dejarlo alineado y a disfrutar.

